

BÜROEXEMPLAR

BLOCK 13

Sämtliche Masse sind Rohmasse und am Platze nach zu kontrollieren. Türhöhen ab fertig höherem Boden bis roher Sturz.

NORD

